



PFC Corofil brandwerende manchetten

PFC Corofil brandwerende manchetten worden toegepast op kunststof leidingwerk.

1. De brandwerende muur of vloer dient rond de kunststof leidingen in goede staat te verkeren. Zwakke niet draagkrachtige delen repareren met mortel.
2. De doorvoering en leiding dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende specie uit de doorvoering verwijderen. De leiding dient volledig vrij van specie te zijn.
3. De doorvoering rookdicht afwerken met brandwerende acrylaatkit.
4. Maak de sluiting los en buig het manchet zover open dat hij juist over de leiding past.
5. Monteer het manchet om de plastic leiding met de bevestigingspunten naar de muur of vloer gericht.
6. Maak de sluiting vast en schuif het manchet tegen de muur of vloer.
7. Bevestig het manchet door middel van stalen schroeven of bouten met een minimale lengte van 32mm. Gebruik metalen pluggen (geen kunststof pluggen)!
8. Bij muren waar men de vuurhaard van beide zijden verwacht, tevens de andere zijde voorzien van een brandwerende manchet.
9. Controleer bij aflevering het product op merk, type en transportschade.
10. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.