



## PFC Corofil brandwerende opschuimende wurgband

PFC Corofil brandwerende wurgband wordt toegepast op kunststof leidingwerk.

1. Controleer of het wurgband de juiste lengte heeft, passend bij de diameter van het leidingwerk.
2. Controleer of het wurgband voldoet aan de gevraagde mate van brandwerendheid (zie productblad).
3. De doorvoering en leiding dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende specie uit de doorvoering verwijderen. De leiding dient volledig vrij van specie te zijn.
4. Sla het wurgband om de leiding en bevestig het met de zelfklevende strip.
5. Let op: **rode PE folie niet verwijderen**. Deze dient als markering.
6. Schuif het band in de doorvoering. Zorg dat het band enigszins zichtbaar blijft. Indien de doorvoering meer dan 150mm is, dient men aan beide zijden wurgband te monteren.
7. Het wurgband rookdicht afwerken met brandwerende acrylaatkit of brandwerende mortel.
8. Controleer bij aflevering het product op merk, type en transportschade.
9. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.