



PFC Corofil brandwerende siliconenkit

PFC Corofil brandwerende siliconenkit wordt toegepast in dilataties, voegen en gaten etc. tot 30mm.

1. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
2. De verwerkingstemperatuur moet tussen de +5°C en +40°C liggen.
3. De voegbreedte mag niet meer dan 30mm bedragen.
4. Plak de aangrenzende gebieden af met maskeertape.
5. Zorg ervoor dat de voeg correct gevuld wordt met de juiste rugvulling zodat de goede afmetingen van het kitlichaam gewaarborgd zijn en de juiste brandwerendheid wordt verkregen (zie productblad).
6. Afmeten van de voeg kan met een natte spatel of voegspijker geschieden. Geen afgladmiddel of zeep gebruiken.
7. Verwijder de maskeertape.
8. Kit niet toepassen worden op **bitumineuze ondergronden**. Bij natuursteen kunnen randzones aangetast worden.
9. Controleer bij aflevering het product op merk, type en transportschade.
10. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.