



## PFC Corofil C500 Fire Stop Strip

PFC Corofil C500 Fire Stop Strip wordt toegepast in dilatatie- en overige bouwkundige voegen.

1. Verwijder al het losse vuil, specie, olie en vet etc. uit de voeg.
2. Controleer of de strip de juiste breedte heeft, geschikt voor de gevraagde brandwerendheid (zie productblad).
3. Controleer of de strip de juiste dikte heeft zodat deze onder druk gemonteerd kan worden. Bij verloop in de voeg dient steeds de dikte aangepast te worden.
4. De polyethyleen folie **niet verwijderen**.
5. Zorg dat de strips droog en onbeschadigd blijven.
6. Druk de strip samen en plaats hem in de voeg. Zorg ervoor dat de kopse kanten stuik tegen elkaar geplaatst worden.
7. Controleer bij aflevering het product op merk, type en transportschade.
8. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.