



PFC Corofil gecoate steenwol brandplaten

PFC Corofil gecoate brandplaten worden toegepast in doorvoeringen van zowel mechanische als elektrische installaties. De brandplaten worden toegepast in combinatie met FR Coating en opschuimende acrylaatkit.

1. Verwijder al het losse vuil, specie, olie en vet uit de doorvoering.
2. De platen op maat snijden. Zorg voor zo weinig mogelijk snijvlakken.
3. De beide lijmvlakken voorzien van opschuimende acrylaatkit
4. De delen stuikend in de doorvoering aanbrengen.
5. Eventuele voegen en gaten vullen met kit zodat de afdichting een geheel vormt.
6. Werk de doorvoering af met FR Coating tot 25mm rond de sparing en 100mm op de installatie uit de scheidingswand of vloer.
7. In combinatie met gipsplaten dient men beide zijden van de sparing te voorzien van gecoate brandplaten.
8. Bij grote vloerdoorvoeringen wordt geadviseerd om brandwerende mortel in combinatie met brandplaten te gebruiken.
9. Controleer bij aflevering het product op merk, type en transportschade.
10. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.